



Kid'Couture

Creëer & Leer Handtas

Instructieboekje



Hallo!

Welkom in de wereld van Kid'Couture!

Ben jij klaar om jouw eigen magische unicorn-handtas te maken? Laten we beginnen!

Inbegrepen



Roze & wit garen



3 plastic naalden



6 witte schroefdopjes



1 batterijenhouders



1 knipperende hoorn



11 witte schroefjes



1 schroevendraaier



1 kabel



2 paar ogen



1 eenhoornneus (voorkant)



1 eenhoornneus (achterkant)



1 druksluiting



2 draagriem-ringen



1 verstelbare draagriem

Ook nodig:




Schaar (niet inbegrepen)

Gebruik onder toezicht van een volwassene

Tip



Knip de driehoekjes (oren) los en knip het overtollige plastic weg. Pas op, het gaas kan scherpe randjes bevatten.



1 plastic gaasblad

Basistechnieken


Laten we eerst de basistechnieken doornemen, voordat we beginnen.

1 Naald en draad



1 Haal het garen los en zoek het begin van de draad. Knip de draad af op de juiste lengte.

2 Lange steek



1 Steek de naald bovenaan door het gaas totdat je een uiteinde van ongeveer 2,5 cm draad overhoudt. Houd het uiteinde van de draad goed vast voor de volgende stap.

2 Tel 7 gaatjes van links naar rechts. Steek de naald van achteren naar voren door het 7e gaatje en trek het garen aan. Steek vervolgens de naald van voren naar achteren door het eerste gaatje op de volgende rij (zie afbeelding). Zorg ervoor dat het uiteinde van je draad onder de hoofd-draad zit.



3 Herhaal de vorige stap totdat de draad bijna opgebruikt is.

4 Haal de overgebleven draad onder de rijen door die je net hebt genaaid en trek hem strak. Knip de overgebleven draad zo kort mogelijk af. Knip vervolgens een nieuw stuk draad af om de randsteek te oefenen.

3 Randsteek



1 Steek de naald door de rand van het gaas totdat je een uiteinde van ongeveer 2,5 cm overhoudt. Houd het uiteinde van de draad goed vast voor de volgende stap.



2 Haal de naald over de rand en steek hem van voren naar achteren door het volgende gaatje. Zorg dat het uiteinde van de draad wederom onder de hoofd-draad zit.



3 Herhaal de vorige stap totdat je het einde van de rij bereikt hebt.




4 Haal de overgebleven draad onder de steken door die je net hebt genaaid en trek hem strak. Knip de overgebleven draad zo kort mogelijk af.

Tip




Gebruik de hoek van het naaldenkaartje om de draad door het oog van de naald te duwen.

De tas maken




1 Zorg dat je de gladde kant van het gaas naar boven hebt liggen. Steek de kabel van achteren naar voren door het gaas bij nummer 2 en zet deze vast in de haakjes bij nummer 1 zoals hiernaast wordt afgebeeld. (Zie bladzijde 2 voor de nummering)



2 Witte draad - Knip 6 x 100 cm

Gebruik het witte garen om van C naar D (7 gaatjes breed), van boven naar onder te naaien. Maak hierbij gebruik van de lange steek. Bedek de kabel met het garen, maar zorg ervoor dat het uiteinde van de kabel uitsteekt.




3 Roze draad - Knip 6 x 100 cm

Gebruik het roze garen om van A naar B (7 gaatjes breed), van boven naar onder te naaien.


Tip

Naai om de genummerde gaten heen. Dit maakt het makkelijker om de onderdelen later te bevestigen.



4


Maak de onderkant af zoals hierboven wordt afgebeeld.



5 Roze draad - Knip 6 x 100 cm


Gebruik het roze garen om van B naar C (7 gaatjes breed), van boven naar onder te naaien.

Let op: je begint weer bij het gaatje (B) waar de draad al doorheen is gehaald.




6

Maak de onderkant af zoals hierboven wordt afgebeeld.




7 Roze draad - Knip 6 x 100 cm

Gebruik het roze garen om van E naar D (7 gaatjes breed), van boven naar onder te naaien.




8 Roze draad - Knip 6 x 100 cm

Gebruik het roze garen om van F naar E (7 gaatjes breed), van boven naar onder te naaien.



9 Roze draad - Knip 2 x 80 cm

Gebruik het paarse garen om van K-J naar M-L te naaien.
Let op: je begint bij de rij gaatjes waar de draad al doorheen is gehaald.



10 Roze draad - Knip 2 x 80 cm

Herhaal stap 9 om van P-N naar R-Q te naaien.



11 Witte draad - Knip 80 cm

Gebruik het witte garen om van G naar H te naaien. Gebruik hiervoor de randsteek (zie bladzijde 3).


12 Witte draad - Knip 80 cm

Naai vervolgens van A naar F en gebruik wederom de randsteek.


De tas vastnaaien



- 1** Witte draad - Knip 80 cm
Start bij J en naai de zijken JL en JS aan elkaar vast. Zorg dat je de draad goed aantrekt.



- 2** Ga verder met het naaien van de rand van je tas van S naar G. Maak hierbij gebruik van de randsteek.
- 3** Witte draad - Knip 80 cm
Herhaal stap 1 en 2. Gebruik het witte garen om de zijken NQ en NT aan elkaar vast te naaien. Naai vervolgens de rand af van T naar H met de randsteek.




- 4** Witte draad - Knip 80 cm
Gebruik het witte garen. Begin bij K en naai KA en KM aan elkaar vast.
- 5** Naai vervolgens de korte zijde, van M naar L, af met de randsteek.




- 6** Witte draad - Knip 80 cm
Herhaal stap 4 en 5. Gebruik het witte garen om de zijken PF en PR aan elkaar vast te naaien. Naai vervolgens de rand af van R naar Q met de randsteek.

De oren naaien




1 Witte draad - Knip 60 cm

Volg de onderstaande stappen om een oor te naaien met het witte garen.



2 Witte draad - Knip 40 cm

Gebruik het witte garen om met de randsteek de rand van het oor te naaien.



3

Herhaal stap 1 en 2 om nog een oor te maken.




Tip




Er zijn 2 extra oren. Door het witte garen te vervangen met het roze garen kun je de stappen volgen om roze oortjes te maken.

De oren bevestigen



- 1** Plaats de oortjes bij nummer ③ in de handtas (zie bladzijde 2 voor de nummering).




- 2** Open de flap en steek voor beide oren 2 witte schroefjes in de gaatjes. Gebruik aan de andere kant 2 schroefdoopjes om ze vast te zetten.


Tip

Gebruik dit hulpmiddel om de schroefjes vast te draaien.

De ogen bevestigen



- 1** Plaats de ogen in de handtas bij ④. Op de achterkant van de ogen staat een L of een R, daaraan kun je zien welk oog het linker (L) en welk oog het rechter (R) is.




- 2** Open de flap en schroef de ogen aan de achterkant vast met 4 roze schroefjes (2 per oog).


Tip

Wissel de ogen voor wat variatie :)


De sluiting bevestigen




- 1** Plaats de voorkant van de eenhoornneus in de flap bij ⑤.



- 2** Open de flap en plaats de achterkant van de eenhoornneus, zoals hierboven wordt afgebeeld. Schroef hem vervolgens met een wit schroefje vast.




- 3** Open de flap en steek de druksluiting in de handtas bij ⑥.



- 4** Schroef de sluiting aan de binnenkant van de tas vast met een wit schroefje.

De draagriem bevestigen




- 1** Plaats de draagriemring aan de zijkant in de tas bij ⑦. Draai hem aan de binnenkant vast met een roze schroefje.




- 2** Herhaal stap 1 aan de andere kant van de tas en bevestig de draagriem.


De hoorn bevestigen



1 Steek de kabel in de hoorn.



2 Bevestig de hoorn in de tas bij 8.




3 Open de flap en draai de hoorn vast met 3 witte schroefjes.

De batterijenhouders bevestigen



1 Zorg dat de batterijenhouders uitgeschakeld is.




2 Plaats 2 AA/LR6 batterijen. Sluit de houder en draai het schroefje stevig vast.



3 Plaats de batterijenhouders binnenin op de bodem van de tas bij 9.



4 Steek de kabel in de batterijenhouders.



5 Gebruik 2 roze schroefjes om de batterijenhouders aan de buitenkant van de tas vast te schroeven.

Gefeliciteerd! Je hebt je eigen unicorn-handtas gemaakt!

Raak de hoorn aan voor magische lichteffecten en muziek!



Verschuif de aan/uit-schakelaar om te spelen!

Schud je tas voor magische geluidseffecten!